

Перечень каналов, которые могут быть не отображены в списке абонента по причине изменения частоты / модуляции

ЕКО-ТВ	Трофей	Культура	RABINOVICH tv
LALE	ДАЧА	TV 5	Erox HD
Kvartal TV	Fashion One	Boomerang	Playboy TV
Воля Cine+	НАТАЛІ	UA: КРИМ	Nick Junior
Воля Cine+Legend	Черноморска ТРК	Baby TV	DUCK TV
Воля Cine+Mix	Терра	Радіо «Культура»	Nickelodeon
FoodNetwork	Fox Life	Настоящее Время	Настоящее Время
СВАРОЖИЧИ	Gulli	Fox Life HD	8 канал
AMC	Надія	Music Box UA HD	News One
DW	FOX	Перший канал Українського радіо	
Воля Cine+Kids SD	TiJi	Промінь	

ПАРАМЕТРЫ до			ПАРАМЕТРЫ после		ПАРАМЕТРЫ до			ПАРАМЕТРЫ после	
Канал	Частота	Модуляция	Частота	Модуляция	Канал	Частота	Модуляция	Частота	Модуляция
ЕКО-ТВ	402	64	402	256	Трофей	418	64	410	256
LALE	402	64	402	256	ДАЧА	418	64	410	256
Kvartal TV	402	64	402	256	Fashion One	418	64	410	256
Воля Cine+	402	64	402	256	НАТАЛІ	418	64	410	256
Воля Cine+Legend	402	64	402	256	Черноморска ТРК	418	64	410	256
Воля Cine+Mix	402	64	402	256	Терра	418	64	418	256
FoodNetwork	402	64	402	256	Fox Life	426	64	418	256
СВАРОЖИЧИ	410	64	402	256	Gulli	426	64	418	256
АМС	410	64	402	256	Надія	426	64	418	256
DW	442	64	426	256	FOX	426	64	418	256
Воля Cine+Kids SD	410	64	410	256	Tiji	426	64	418	256
RABINOVICH tv	410	64	410	256	Nick Junior	426	64	418	256
Erox HD	410	64	410	256	DUCK TV	426	64	418	256
Playboy TV	410	64	410	256	Nickelodeon	426	64	418	256
News One	418	64	410	256	8 канал	442	64	418	256

ПАРАМЕТРЫ до			ПАРАМЕТРЫ после	
Канал	Частота	Модуляция	Частота	Модуляция
Культура	442	64	426	256
TV 5	442	64	426	256
Boomerang	442	64	426	256
UA: КРИМ	442	64	426	256
Baby TV	442	64	426	256
Радіо «Культура»	434	64	434	256
Настоящее Время	434	64	434	256
Fox Life HD	434	64	434	256
Music Box UA HD	434	64	434	256
Перший канал Українського радіо	434	64	434	256
Промінь	434	64	434	256
Настоящее Время	434	64	434	256

